Illustration توضيح



Overview نظرة عامة

EN:

Gimbal can perform 360 rotation shooting without dead angle according to the face position.

AR:

يمكن لـ Gimbal إجراء تصوير دوران ٣٦٠ درجة بدون زاوية ميتة وفقًا لموضع الوجه

EN:

Open the phone holder and slide the phone into the phone holder according to the front direction of the phone lens to to adjust the phone properly.

AR:

افتح حامل الهاتف وحرك الهاتف في داخل الهاتف وفقًا للاتجاه الأمامي لعدسة الهاتف لضبط الهاتف بشكل صحيح.



EN:

No need to adjust the angle when standing or sitting down, the Gimbal automatically follows.

AR:

لا حاجة لضبط الزاوية عند الوقوف أو الجلوس، يتبع Gimbal تلقائيًا.

EN:

25° vertical flip up

AR:

٢٥ درجة عمودي لأعلى

EN:

20° vertical downward flip

AR:

٢٠ درجة عمودي لأسفل

EN:

Manually switch the phone's horizontal and vertical screen mood.

AR:

قم يدويًا بتبديل حالة شاشة الهاتف الأفقية والعمودية.



EN:

The bottom of the gimbal is equipped with a 4/1 universal mount,which can be used with a tripod.

AR:

الجزء السفلي من Gimbal مجهز بحامل عالمي 4/1، يمكن استخدامه مع حامل ثلاثي الأرجل.



Key use استخدام المفتاح

EN:

Long press the switch button: the device is turned on/off.

Three-click the switch button the face follow function is locked/opened

Indicator light display

After the device is turned on the green light is always on by default: The red light flashes when the device is lack power the red light is always on when the device is charging and the red light is off when the device is full red light goes out

Function Description

After the device is turned on, the following mode will be automatically turned on, please ensure that the face is in the viewable range of the camera. At this time the device will be in the following state, and the device will follow the position of the face to rotate.

The Gimbal follow effect may be affected by the shooting environment Please choose a shooting environment with suitable light and keep a moderate distance from the gimbal(the best distance is 3-5 m)

If the moving speed of the tracking target is too fast the target may be lost.In this situation, the Gimbal will continue to rotate to find the tracking target If you need to lock the face to follow.

Three-click switch button on the device locks the face to follow If you need to enable the up and down follow function on the face three-click the switch button to enable the following function on the face If you need to turn off face following please turn off the device.

Tips

1. This product contains batteries, please do not place the production at a high temperature/high humidity environment to avoid accidents.
2. Do not manually rotate the gimbal so as not to damage the internal structure of the product and cause functional damage
3. It is recommended to fully charge the device for the first use so that the device has a longer lifespan.

EN:

CORRECT DISPOSAL FOR THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling

AR:

المنتج المصرح من هنا الرجاء

يرمز الرمز أي منتجات محلية لإعادة تدوير الجهاز تشير هذه العلامة إلى أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع من غير محتمل للبيئة أو صحة البشر من التخلص غير المنتظم من النفايات، أنه يرجى بطريقة مسؤولة تشجيع إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة الجهاز المستخدم ، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والجمع أو الاتصال بمتجر التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدوير آمنة بيئيا

www.goui.com

Dubai Industrial Area 2
Damascus Street, Al Qusais
Post box Number 181747
Dubai
United Arab Emirates
info@goui-online.com
www.goui.com

Made in China

Key use استخدام المفتاح

AR:

الضغط لفترة طويلة على الزر: يتم تشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز
ثلاث نقرات على الزر: يتم قفل / فتح وظيفة متابعة الوجه.

عرض ضوء المؤشر

بعد تشغيل الجهاز : يكون تشغيل الضوء الأخضر دائمًا بشكل افتراضي ، ويضيء الضوء الأحمر عند نفس الحالة بالجهاز ، وعندما يكون الجهاز في حالة شحن يكون الضوء الأحمر دائمًا ، وعندما يكون الجهاز ممتلئًا بالضوء الأحمر يختفي

وصف الوظيفة

بعد تشغيل الجهاز، سيتم تشغيل وضع المتابعة تلقائيًا يرجى التأكد من أن الوجه في نطاق الإزالة ليناسب تكاملية في هذا الوقت سيكون الجهاز في حالة متابعة وسيتم الجهاز موضع الوجه للدوران

جيمبال Gimbal سوف يتأثر تأثير تتبع الوجه بالبيئة التصوير يرجى اختيار بيئة تصوير ذات إضاءة مناسبة والاحتفاظ على مسافة معتدلة من Gimbal (أفضل مسافة هي 3-5 م)

إذا كانت السرعة المتحركة لهدف التتبع أعلى من اللازم، فقد يفقد الهدف في وضع مستمر. في هذه الحالة، سيستمر Gimbal في الدوران للعثور على هدف التتبع إذا كنت بحاجة إلى قفل الوجه لمتابعته.

الضغط ثلاث مرات على زر التبديل على الجهاز يقفل متابعة الوجه إذا كنت بحاجة إلى تمكين وظيفة الانحناء والتسلق ، قم بتمكين الوظيفة على الوجه. الضغط ثلاث مرات على زر التبديل لتمكين وظيفة المتابعة على الوجه إذا كنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل الوجه يرجى إيقاف تشغيل

تحذير

١. يحتوي هذا المنتج على بطاريات، من فضلك لا تضع المنتج في بيئة درجة حرارة عالية / رطوبة عالية لتجنب الحوادث.
٢. لا تقم بتدوير الجيمبال يدويًا حتى لا تلحق الضرر بالبنية الداخلية للمنتج وتسبب تلفًا وظيفيًا.
٣. يوصى بشدة بشحن الجهاز بالكامل لأول استخدام حتى يكون عمر الجهاز أطول.

Product Parameter معايير المنتج

Name	GIMBAL
Model	G-GIMBAL
Load	300g
Net Weight	200g
Product Size	95*95*170mm
Suport Phone Size	56-100mm
Mechanical Angles	360 horizontal rotation
	25°vertical flip up
	20° vertical downward flip
Battery Capacity	2000mAh lithium battery
Use Time	5-10 hours

GIMBAL	الاسم
G-GIMBAL	نموذج
300g	حمولة
200g	الوزن الصافي
95*95*170mm	حجم المنتج
56-100mm	دعم حجم الهاتف
٣٦٠ دوران أفقي	زاوية ميكانيكية
٢٥ درجة عمودي لأعلى	
٢٠ درجة عمودي لأسفل	
بطارية ليثيوم بسعة ٢٠٠٠ مليمتر أمبير	قدرة البطارية
٥-١٠ ساعات	وقت الاستخدام

GIMBAL

360° Camera | Auto Face Tracking

User manual / دليل المستخدم

Model No. G-CLIP | Barcode: 6285924000341